TN0031-ES Tema: Configuración básica Profibus en Sensor SONARtrac Fecha: 27Nov2018Versión01Página 1 de 7

Propósito:

CiDRA

Entregar un resumen breve para el uso de Profibus con los sistemas SONARtrac Flow y GVF. **Respuesta:**

A continuación, se entrega un resumen sobre el uso de Profibus con el sistema SONARtrac flow / GVF. En el Manual de Instalación P/N 20822-01 de SONARtrac se entregan especificaciones completas de instalación y puesta en servicio.

- 1. Instalar el cabezal del sensor y el transmisor de acuerdo con el Manual de Instalación.
- 2. Si un sistema se ha modificado utilizando una Feature Key (por ejemplo, de solo Flow a Flow / GVF) es necesario reiniciar el sistema.
- 3. Las conexiones eléctricas para Profibus hacia el transmisor SONARtrac no están polarizadas. Consultar Figura 1.



Terminales opcionales Profibus / Foundation Fieldbus™

Figura 1 Terminales Profibus / Foundation Fieldbus en el Transmisor

- Los archivos de Descripción del Equipo le indican a su DCS cómo comunicarse con el sensor SONARtrac – qué mediciones entregar y de qué forma cambiar su configuración. PROFIBUS utiliza un "GSD" (.gsd) o "EDDL" (.inc/.dct/.ddl). CiDRA no ha desarrollado un DTM (Device Type Manager) para SONARtrac.
- 5. Si el DCS está actualizado puede que ya cuente con los archivos descriptivos para el sensor SONARtrac instalado. Si no es así, deberá importarlos e instalarlos utilizando el procedimiento específico para su sistema.
 - a. Los archivos Profibus se pueden encontrar en https://www.cidra.com/resourcecenter/sonartrac-profibus-software-download
 - i. El sitio de CiDRA es lugar más adecuado y siempre tendrá las últimas actualizaciones.
 - b. Descargar y descomprimir los archivos y dejarlos disponibles para el próximo paso.

CiDRA Corporate Services	50 Barnes Park North	Wallingford, CT 06492
Tel. 203-265-0035	Fax. 203-294-4211	www.cidra.com

	SONARtrac [®] Nota Técnica		
CIDDA	TN0031-ES	Fecha: 27N	ov2018
CIDRA	Tema: Configuración básica	Versión	01
	Profibus en Sensor SONARtrac	Página 2 de	e 7

- 6. Cómo importar los archivos GSD / EDDL
 - a. A continuación, se muestra un ejemplo del procedimiento de importación realizado en un Siemens SIMATIC PDM. El proceso del software en su DCS será distinto. Los pasos también serán similares para los sistemas FOUNDATION Fieldbus, utilizando el archivo DDL de importación.
 - b. Ejecutar "Administrar catálogo de dispositivo" ("Manage device catalog") en el menú SIMATIC PDM...



Figura 2 Administrar Catálogo de Dispositivo

 Buscar la ubicación de los archivos EDDL, hacer clic en SONAR y luego hacer clic en ok.

ource: C:\MvProjects	SonarTrac\Fieldbus\Profibus PA\Release\V2.20.C.26\EDDL	Browse	OK
evice tupe:			Abort
PROFIBUS PA Sensors Pressure SonAF			Help
	SIMATIC PDM Manage Device Catalog The selected device types were imported	K	Sort
	OK		Select all
			Deselect all
formation on the Device ty attribute	ve: Value		

Figura 3 SONAR Archivos EDDL importados

d. Lo anterior indica que se importó SONAR EDDL.

CiDRA Corporate Services	50 Barnes Park North	Wallingford, CT 06492
Tel. 203-265-0035	Fax. 203-294-4211	www.cidra.com

TN0031-ES Tema: Configuración básica Profibus en Sensor SONARtrac Fecha: 27Nov2018Versión01Página 3 de 7

7. Indicador en display de SONARtrac

 a. Cuando se energizan correctamente los terminales Profibus / Fieldbus, el display de SONARtrac muestra un indicador en la esquina inferior derecha del LCD (P de PROFIBUS). Esto indica sólo que hay energía, pero no que haya comunicación adecuada con el DCS.



Figura 4 Indicador PROFIBUS en Display del Transmisor

8. Cambio de dirección del dispositivo

- a. Cuando se reciben los transmisores SONARtrac PROFIBUS tienen su dirección configurada en 126 (dirección que está fuera del rango de PROFIBUS) y se debe cambiar, una vez que el sensor se instala, energiza y se conecta a la red. En el sensor mismo no hay un método disponible para cambiar la dirección. Esto se debe hacer utilizando el comando SET ADDRESS en el protocolo PROFIBUS.
- b. Existen dos métodos con SIMATIC LifeList y SIMATIC Manager. LifeList escanea la red en búsqueda de todos los dispositivos, los cuales posteriormente se pueden seleccionar para cambiar su dirección. En SIMATIC Manager se deberá agregar el dispositivo sabiendo que la dirección de este tiene un valor por defecto de 126.
- c. Con LifeList de SIMATIC
 - i. Luego de escanear, se debe ver el SONARtrac en la lista:

#Untitled - SIMATIC PDM LifeList							
<u>Eile D</u> evice <u>S</u> can <u>V</u> iew <u>H</u> elp							
Address / TAG	Device status	Device type	Manufacturer	Software r	Device family	GSD file	Information
E 🐣 PROFIBUS DP	<address: 0="" 126=""></address:>				(<u></u> /	1	2/5/2016 11:
🖳 0: USH72000H8 testdev		PG/PC					
- 3: PROFIBUS PA device	Slave is not ready for data exchange; Slave must be assigned new paramet	SONAR	ID = 00076H	V2.20	PA: V3.01	CIDR0BD6.gsd	1 PB - 1 TB

Figura 5 Uso de LifeList

CiDRA Corporate Services	50 Barnes Park North	Wallingford, CT 06492
Tel. 203-265-0035	Fax. 203-294-4211	www.cidra.com



 Seleccionarlo, hacer clic con el botón derecho y seleccionar "Asignar Dirección" ("Assign Address...") en el menú List

PROFIBUS DP		<address: 0<="" th=""><th></th></address:>	
👤 0: USH72	2000H8 testdev		
🛃 3: PROF.	Open Object	Ctrl+Alt+O	9.
	Assign Address Assign TAG		
	Export Object	Ctrl+Alt+E	
	Сору	Strg+C	

Figura 6 Asignar dirección

iii. Ingresar la dirección nueva:

Assign Node Addre	ess 🔀
Old Address 126	<u>A</u> ssign Address
New Address	Cancel

Figura 7 Ingresar dirección nueva

- d. Con SIMATIC Manager
 - i. Luego de iniciar sesión, agregar el dispositivo en 126:



Figura 8 Inicio de sesión con SIMATIC

CiDRA Corporate Services	50 Barnes Park North	Wallingford, CT 06492
Tel. 203-265-0035	Fax. 203-294-4211	www.cidra.com



 ii. Hacer doble clic en el Dispositivo PA y seleccionar "Configurar Dirección" ("Set Address...:) en el menú Device y luego ingresar la dirección nueva:



Figura 9 Configurar dirección con SIMATIC

CiDRA Corporate Services	50 Barnes Park North	Wallingford, CT 06492
Tel. 203-265-0035	Fax. 203-294-4211	www.cidra.com

TN0031-ES Tema: Configuración básica Profibus en Sensor SONARtrac Fecha: 27Nov2018Versión01Página 6 de 7

9. Información del Bloque de Función de Entradas y Salidas Analógicas

 Además del Bloque de Transductor estándar (TB), Bloque de Recurso (RB), Bloque PID (Proportional-Integral-Derivative) etc., SONARtrac entrega los siguientes Bloques de Entradas y Salidas Analógicas:

Canal	Bloque de Entrada	
	Analógica	
296	FLOW_RATE	
297	GVF	
298	SOS	
299	SENSORHEAD_TEMPERATURE	
300	TOTAL_FLOW	

Figura 10 Bloques de Entrada Analógica

Canal	Bloque de Salida Analógica	
307	PRESSURE_INPUT	
308	TEMPERATURE_INPUT	

Figura 11 Bloques de Salida Analógica

10. Información de PROFIBUS

- a. Archivo GSD:
- b. Archivo de Perfil GSD:
- c. Perfil de PROFIBUS PA:

11. Otra información básica

- a. Consumo Corriente Estática 14mA
- b. Linkmaster No
- c. Capacidad LAS NO
- d. Voltaje min dispositivo 9V
- e. Voltaje max dispositivo 32V
- f. Sensible a polaridad NO
- g. Capacitancia de dispositivo: capa física según modo de voltaje tipo 3 IEC 61158-2, 31,25kBit/s

En caso de preguntas contactar a Soporte Técnico o Soporte a Clientes de CiDRA.

CiDRA Corporate Services	50 Barnes Park North	Wallingford, CT 06492
Tel. 203-265-0035	Fax. 203-294-4211	www.cidra.com

CIDR0BD6.gsd	V2.20
PA139700.gsd	
3.01	





TN0031-ES Tema: Configuración básica Profibus en Sensor SONARtrac Fecha: 27Nov2018Versión01Página 7 de 7

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Modificado por	Aprobado por	Descripción del cambio
01	28Nov18	Markoja	Francy	Publicación

CiDRA Corporate Services	50 Barnes Park North	Wallingford, CT 06492
Tel. 203-265-0035	Fax. 203-294-4211	www.cidra.com