	<i>Nota Técnica SONARtrac®</i>	
	TN0011	
	Asunto: Instrucciones de Almacenaje y Preservación de SONARtrac	
		Fecha: 30Jul08
		Revisión 02
		Pág, 1 de 2

Consulta:

Solicita instrucciones de almacenaje / preservación para los Sistemas de Monitoreo SONARtrac.


Respuesta:

Los siguientes procedimientos de preservación deben contemplarse al almacenar y embarcar los Sistemas de Monitoreo SONARtrac:

Condición	Valor Mínimo / Máximo
Temperatura - Transmisor	-22°F a +176°F (-30°C a +80°C)
Temperatura - Cabeza del Sensor	-40°F a +185°F (-40°C a +85°C)
Temperatura - Cable de Transmisor Estándar a Cabeza del Sensor	-4°F a +221°F (-20°C a +105°C)
Temperatura - Cable Blindado del Transmisor a Cabeza del Sensor	-40°F a +221°F (-40°C a +105°C)
Presión - Almacenamiento / Embarque	No hay requerimiento
Humedad	0 a 100% No condensante
Ubicación de Almacenaje	Bajo techo en ambiente seco o recubierto sin exposición a la humedad No almacenar cajas directamente sobre el piso No apilar más de dos (2) cajas de altura

Si requiere información adicional, contacte al Servicio al Cliente de CiDRA Corporation.

CiDRA Corporate Services	50 Barnes Park North	Wallingford, CT 06492
Tel. 203-265-0035	Fax. 203-294-4211	www.cidra.com

	<i>Nota Técnica SONARtrac®</i>	
	TN0011	Fecha: 30Jul08
	Asunto: Instrucciones de Almacenaje y Preservación de SONARtrac	Revisión 02
		Pág, 2 de 2

Historial de Revisiones

Rev	Fecha	Modificado por	Aprobado por	Descripción de la Modificación
01	8Feb08	Markoja		Versión Inicial
02	30Jul08	B. Markoja		Figuras de la revision