

	Nota Técnica SONARtrac[®]	
	TN0015	Fecha: 07Nov08
	Asunto: Uso de Abrazaderas de Banda en Cubiertas de Fibra de Vidrio de 2” – 8”	Revisión 02 Pág. 1 de 1

El uso de una abrazadera de banda, generalmente utilizadas en cubiertas de vidrio de 10” y más, es una alternativa aceptable a la abrazadera de perno en T de Clampco. Cuando se instala siguiendo las instrucciones del Manual de Instalación del SONARtrac, la abrazadera de banda actúa en forma equivalente a la abrazadera de perno en T de Clampco.

Es necesario utilizar la herramienta BAND-IT[®] Modelo C00169 (o su equivalente). Esta herramienta está disponible bajo nuestro P/N 52511-01. Sírvase contactar a nuestro Departamento de Soporte al Cliente para obtener más información al momento de solicitar esta herramienta. Esta herramienta también puede adquirirse en Estados Unidos en McMaster Carr Company (teléfono 630-833-0300, www.mcmaster.com) bajo el P/N 5424K1. Existen otros proveedores también en el resto del mundo. Contáctese con BAND-IT en el teléfono 800-525-0758 ó 303-320-4555, www.band-it-idex.com.

En el Capítulo de Instalación del Sensor del Manual de Instalación del SONARtrac se pueden encontrar las instrucciones completas para la instalación de las abrazaderas de banda.

Si tiene alguna consulta, sírvase contactar al Departamento de Soporte Técnico al Cliente de CiDRA.

Registro de Historial de Revisión

Rev	Fecha	Modificado por	Aprobado por	Descripción de la Modificación
01	07Nov08	Markoja	Markoja	Versión inicial
02	11Nov08	Markoja	Markoja	Cambio de redacción

CiDRA Corporate Services	50 Barnes Park North	Wallingford, CT 06492
Tel. 203-265-0035	Fax. 203-294-4211	www.cidra.com